

## WAVECOM MODEM 或开发板使用说明

硬件连接:

1. 将 15P—9P 数据线连接开发板及计算机。
2. SIM 卡插入开发板 SIM 卡座中。
3. 将 4P 电源插入电源插头。
4. 检查合格后加电即可。

### 简单的测试步骤

软件连接:

1. 打开计算机的超级终端
2. 连接到 COM1 或 COM2
3. 环境设置: 波特率 9600, 数据位 8, 停止位 1, 奇偶校验无, 硬件控制数据流。

在超级终端下:

输入:

AT 《CR》

返回 OK

### TEXT 模式下 (AT+CMGF=1)

收发短信:

发: AT+CMGS=电话号码 《CR》

返回: > 输入短信内容 《CTRL+Z》

收: AT+CMGR=接收号 《CR》

即可返回短信内容

删除短信:

AT+CMGD=1, 1 (或 1, 4)

即可



## PDU 模式下 (AT+CMGF=0)

参看 PDU 说明  
详细资料请参照 PDF 文档。

## 金笛短信网

专业经营 GPS 产品, WAVECOM/SIEMENS GSM/GPRS 产品

WAVECOM 产品销售热线: 010-82356576

<http://www.sendsms.cn>

通信利器 金笛锻造  
[www.sendsms.cn](http://www.sendsms.cn)