

金笛Test Modem软件使用操作说明书

一、打开金笛Test Modem软件

打开Test Modem.exe，可以看到以下界面。如下图



选择设备（短信猫）的当前COM口是COM几和每秒位数是多少。

二、使用金笛Test Modem软件说明

1、点击执行常规AT指令按钮，此时MODEM常规显示组合框里显示当前AT指令的值。在点击执行常规AT指令按钮的同时，重复执行按钮、发送短信、显示未读、所有、删除短信按钮程可用状态，如果信号值小于13，就说明设备的信号强度值弱，您可以点击重复执行按钮来重复执行信号强度值。**注意：**点击重复执行按钮不要太快。设置中心码按钮可以自己设置短信中心号码。这一项是读取SIM卡当前的短信中心号码。一般不用去设置。


MODEM常规显示，如下图



2、发送短信测试 如图



在接收号码的编辑框中输入您要发送的手机号码，在短信内容编辑框中输入要发送的短信内容，（默认是感谢使用金笛Modem设备），点击发送短信按钮发送，如发送成功就会弹出一个对话框，发送成功。如下图



3、接收短信测试

点击显示未读短信按钮，如下图



界面的左下角有金笛短信网：<http://www.sendsms.cn/>，这个是鼠标单位它就可以打开金笛短信网的主页。

测试完一个短信猫时点击断开按钮，然后关闭即可。

金笛短信网

专业经营WAVECOM/SIEMENS GSM/GPRS/CDMA产品

WAVECOM产品销售热线：010-82355864, 82358387, 82356956, 82356576, 82356577, 82356575

<http://www.sendsms.cn>

<http://www.sendmms.cn>