

# 金笛短信猫安装手册

版权所有

北京春笛网络信息技术服务有限公司

金笛短信猫安装手册.....	1
一、 串口短信猫的安装.....	3
二、 USB 短信猫的安装.....	6

## 一、串口短信猫的安装

### ① 接入天线

将设备的红色盖帽取下，将天线旋转拧紧。



### ② 插入 SIM 卡

用顶针或其他方便工具(不可使用圆珠笔)顶一下短信猫 SIM 卡座按钮(卡槽旁边小黄点)，设备会弹出黑色 SIM 卡座，将 SIM 卡放入卡座，再将卡座插入设备 SIM 卡槽即可。



### ③ 接入数据线

数据线有两头，有针的一头接入短信猫，没有针的一头接到计算机 COM 口。



#### ④ 接入电源线

电源线有两头，圆头接入短信猫，另一头接到电源插板上。



## ⑤ 安装完毕

设备的指示灯均匀闪烁，表示已经连接到通信网络，指示灯不闪烁标识没有搜寻到网络或者设备未读到卡。

**注意事项：**Modem 在接入计算机或与计算机断开之前，最好要确保在没有电源的情况下进行操作。

## 二、USB 短信猫的安装

### ① 接入天线


### ② 插入 SIM 卡

### ③ 安装 USB 驱动。

打开光盘中 PL2303\_Prolific\_DriverInstaller 文件，点击”下一步”，直至安装完成。

### ④ 接入 USB 数据线

将数据线连接好短信猫 USB 口后，再将数据线另一头接入计算机，大约 10 秒钟后，会在计算机设备管理器中看到新添加的设备 COM 口，如图所示：



到这一步，USB 短信猫安装完成了。

特别注意：USB 接口的短信猫，接入到 Windows 计算机时，需要提前安装 USB 转 COM 口的驱动程序。如果接入 Linux 系统，则无需安装驱动程序，系统会自动识别。